

Tabella sviluppo Bellini Hydrofen

www.puntofoto.eu

KARL BIELSER s.a.s. di Felix Bielser & C.
Via Aristotele, 67 - 20128 Milano
(Ingresso da Passo Carraio dopo il n. 67)

Phone: (39) 02.27000793
Phone: (39) 02.27003578
Fax: (39) 02.26000485
Email: info@puntofoto.eu














| Brand | Film | Effective sensibility ISO | Temperature °C | Dilution | Time min:sec | Dilution | Time min:sec |
|-------|------------------------|---------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|
| Marca | Pellicola | sensibilità effettiva ISO | Temperatura °C | Diluizione | Tempo min:sec | Diluizione | Tempo min:sec |
| | Agfa Photo APX 100 | 100/21° nominale | 20 | 1+15 | 04:00 | 1+31 | 08:00 |
| | Agfa Photo APX 400 | 400/21° nominale | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 10:00 |
| | Kentmere 100 | 100/21° nominale | 20 | 1+15 | 04:00 | 1+31 | 08:00 |
| | Kentmere 400 | 400/21° nominale | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 10:00 |
| | Bergger Pancro 400 | 320/26° nominale 400/27° | 20 | 1+15 | 06:00 | 1+31 | 12:00 |
| | Foma Fomapan 100 | 100/21° nominale | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 09:00 |
| | Foma Fomapan 200 | 200/24° nominale | 20 | 1+15 | 06:00 | 1+31 | 10:00 |
| | Foma Fomapan 400 | 400/27° nominale | 20 | 1+15 | 06:00 | 1+31 | 12:00 |
| | Foma Foma Retropan 320 | 320/26° nominale | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 10:00 |
| | Ilford Pan-F | 25/15° nominale 50/18° | 20 | 1+15 | 04:00 | 1+31 | 08:00 |
| | Ilford FP4 Plus | 125/22° nominale | 20 | 1+15 | 04:00 | 1+31 | 08:00 |
| | Ilford HP5 Plus | 400/27° nominale | 20 | 1+15 | 04:00 | 1+31 | 08:00 |
| | Ilford Delta 100 | 160/23° nominale 100/21° | 20 | 1+15 | 04:00 | 1+31 | 08:00 |
| | Ilford Delta 400 | 400/27° nominale | 20 | 1+15 | 04:30 | 1+31 | 09:00 |
| | Ilford Delta 3200 | 1250/32° nominale 1000/31 | 20 | 1+15 | 06:00 | 1+31 | 12:00 |
| | Ilford SFX 200 | 200/24° nominale | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 10:00 |
| | Ilford Ortho Plus | 80/20°D nominale | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 10:00 |
| | Kodak T-Max 100 | 80/20° nominale 100/21° | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 10:00 |
| | Kodak T-Max 400 | 400/27° nominale | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 10:00 |
| | Kodak Trix-X Pan | 400/27° nominale | 20 | 1+15 | 04:00 | 1+31 | 08:00 |
| | Kodak T-Max 3200 | 1250/32° nominale 800/30° | 20 | 1+15 | 06:00 | 1+31 | 12:00 |
| | Rollei RPX 25 | 25/15° nominale | 20 | 1+15 | 05:30 | 1+31 | 11:00 |
| | Rollei RPX 25 | 50/18° 1 stop | 20 | 1+15 | 06:00 | 1+31 | 12:00 |



250ml



100ml

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|----------|------------------|----|------|-------|------|-------|
|  | Rollei | RPX 100 | 100/21° | nominale | 20 | 1+15 | 04:00 | 1+31 | 08:00 |
|  | Rollei | RPX 100 | 200/24° | 1 stop | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 10:00 |
|  | Rollei | RPX 400 | 400/27° | nominale | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 10:00 |
|  | Rollei | Paul&Reinhold | 320/26° | nominale | 20 | 1+15 | 05:00 | 1+31 | 10:00 |
|  | Rollei | Paul&Reinhold | 640/29° | nominale | 20 | 1+15 | 06:00 | 1+31 | 12:00 |
|  | Rollei | Paul&Reinhold | 1600/33° | nominale | 20 | 1+15 | 09:30 | 1+31 | 19:00 |
|  | Rollei | Retro 80S | 64/19° | nominale 80/20° | 20 | 1+15 | 04:30 | 1+31 | 09:00 |
|  | Rollei | Retro 400S | 400/27° | nominale | 20 | 1+15 | 08:30 | 1+31 | 17:00 |
|  | Rollei | Superpan 200 | 200/24° | nominale | 20 | 1+15 | 06:30 | 1+31 | 13:00 |
|  | Rollei | Infrared | 200/24° | nominale 400/27° | 20 | 1+15 | 08:30 | 1+31 | 17:00 |
|  | Rollei | Ortho 25 Plus | 25/15° | nominale | 20 | 1+15 | 04:30 | 1+31 | 09:00 |
| | | | | | | | | | |

Agitazione continua per il primo minuto per capovolgimento, quindi capovolgere ogni 30 secondi